



RJEŠENJA ZA UGODAN ŽIVOT

Puricom  
WATER TREATMENT PROFESSIONAL



Nobel Corporation d.o.o • Bleiburških žrtava 68, 88 000 Mostar, BiH • +387 36 320 556 • info@nobel.ba • www.nobel.ba

## Columbia Home (reverzna osmoza + dispenser)



### OPIS UREĐAJA

**Columbia Home** je idealan dispenser za vodu za domove i poslovne prostore. Opremljen je **sustavnom reverzne osmoze** i pumpom, LED multifunkcionalnim informacijskim sustavom te **sigurnosnim sustavom tople vode**. Columbia ima 4 stupnja filtracije i otklanja 99% nečistoća iz vode kao što su mehaničke nečistoće, klor, kamenac, teški metali, virusi i bakterije. **Osim što filtrira vodu, ona je i hlađi i zagrijava.** Jednim pritiskom imate vodu za kavu i čaj ili ledeno hladnu za napitak po želji. **Montira se na kuhinjsku radnu površinu i spaja sa dovodom odvodom vode te strujom.**

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

**Napajanje:** 220V-240V

**Dimenzije:** Visina: 52 cm;  
Širina: 29 cm; Dubina: 44 cm;

**Težina:** 15 kg

**Kapacitet filtracije:** 5 l/h

**Kapacitet grijanja vode:** 5 l/h

**Kapacitet hlađenja vode:** 5 l/h

**Spremnik vruće vode:** 1,5 l

**Spremnik hladne vode:** 3,5 l



### UPUTE ZA KORIŠTENJE

Filtrirana voda je u spremnicima bez pritiska.

Pritiskom na prednje dozatore voda nakupljena u spremnicima hladne, tople i rezervne vode teče prema izlaznim mlaznicama.


**Postojeće opcije temperature istočene vode:**

**HOT:** jednim pritiskom na tipku istače se vruća voda na temperaturi do 90°C.

**WARM:** dodirom tipke u sredini teče voda sobne temperature.

**COLD:** dodirom dispenser tipke istače se hladna voda na temperaturi od 5-8°C.

Slavina se lako skida za pranje i dezinfekciju. Sistemska tipka dispensera omogućuje najveću higijenu pri istakanju vode bez dodirivanja slavine rukama.



Lampica HOT svjetli crveno kada je sustav aktivan i zagrijava vodu.

Lampica POWER označava da je oprema ispravno priključena. Lampica COLD svjetli plavo kada pokazuje da je hladni sustav aktivan i da hlađi vodu.

**(preporučuje se ukoliko ne koristite vruću ili hladnu vodu da istu ugasite na prekidaču)**





RJEŠENJA ZA UGODAN ŽIVOT

**Puricom**  
WATER TREATMENT PROFESSIONAL



Nobel Corporation d.o.o • Bleiburških žrtava 68, 88 000 Mostar, BiH • +387 36 320 556 • info@nobel.ba • www.nobel.ba

## Columbia Home (reverzna osmoza + dispenser)

### STUPNJEVI FILTRACIJE

- Sedimentni filter**/Filtriranje je **proces odvajanja suspendiranih krutih tvari** u vodi kroz porozni medij, koji se naziva i filter. Voda prolazi kroz pore filtera, ali se u njoj zadržavaju čestice veće od pora filtera, čime se dobiva bistrija voda. Columbia Home sadrži filter od 5 µm.
- Filteri s aktivnim ugljenom**/Aktivni ugljen se koristi **za uklanjanje klora iz vode, kao i za poboljšavanje okusa**, mirisa i eliminaciju nekih organskih sastojaka zahvaljujući velikom upijajućem kapacitetu. Columbia sadrži granulirani ugljen.
- Reverzna osmoza**/Reverzna osmoza jedna od **najboljih metoda za poboljšanje karakteristika vode**, kroz fizički sustav (bez upotrebe kemijskih proizvoda). Voda koja se tretira vrši pritisak na polupropusnu membranu, tako da će dio proći kroz pore membrane (**osmozna voda**), dok će ostatak vode (odbijene ili s visokom koncentracijom soli) **biti skrenuti prema odvodu**.
- Carbon postfilter**/Nakon toga voda prolazi kroz postfilter čija je svrha **eliminacija eventualnih mirisa i okusa**, kao i podešavanje pH koji bi voda mogla imati prije nakupljanja.



## PREPORUČENA IZMJENA ULOŽAKA: POLUGODIŠNJE/6 MJESECI INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI OD KVALITETE ULAZNE VODE

### MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD

- uređaj postavite na ravnu i horizontalnu površinu (radna površina u kuhinji)
- ako ste pomjerali ili naginjali uređaj, ostavite ga najmanje jedan sat prije korištenja.
- uređaj je potrebno povezati sa dovodom i odvodom vode crijevima te uključiti u struju.
- upalite prekidač za vruću vodu i prekidač za hladnu vodu koji se nalaze s lijeve stražnje strane uređaja. na prednjoj strani displeja upalit će se lampice vruće i hladne vode.

### OVAJ UREĐAJ ZAHTJEVA DOVOD I ODVOD VODE I PRISTUP ELEKTRIČNOJ ENERGIJI.

- ako koristite samo hladnu vodu, isključite prekidač vruće vode kako ne biste bespotrebno trošili električnu energiju.
- vruća (75 -80 °C) voda bit će vam na raspolaganju 20 min. nakon uključenja, dok je za hladnu vodu (2-10 °C) potrebno je 1 sat.
- ukoliko dođe do pregrijavanja, uređaj će se sam isključiti (85 °C).
- istjecanje vode je moguće samo dok držite pritisnutu sigurnosnu dispenser tipku na postolju.