

atlantic

Uputstvo za korištenje



COZYTOUCH

atlantic

OZNAKE



CE oznaka



USB priključak



Dupla izolacija



Istosmjerna struja



Izmjenična struja



Samo za unutarnju upotrebu




Pročitaj uputstvo





Zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE)







Ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari











BIJELA: Normalan rad



NARANČASTA: Povezivanje ili ažuriranje




CRVENA: Uređaj nije povezan

Reset



GUMB ZA RESET



PREDUVJETI

Za instalaciju Cozytouch Bridge uređaja potrebno vam je:

- Pametni telefon i aplikacija Cozytouch.
- Wi-Fi internetska veza
- Ne preporučujemo korištenje satelitskog prijemnika ili 3G/4G/5G usmjerivača.
- Za povezivanje proizvoda sa sigurnom mrežom obratite se administratoru mreže.

INSTALACIJA

1



Vaš proizvod može se napajati pomoću priloženog USB kabela. USB kabel možete spojiti izravno na USB priključak s napajanjem (STANDARD) ili pomoću priloženog adaptera za napajanje.

2



Za optimalne performanse, vaš Bridge treba biti postavljen na središnje mjesto u vašem domu.

3



Pričekajte dok indikatorska lampica ne postane crvena.

4



Pritisnite Wi-Fi gumb

5



Indikatorska lampica trebala bi postati narančasta.

6



Cozytouch

Otvorite aplikaciju Cozytouch i slijedite upute za povezivanje uređaja Bridge i drugih uređaja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

U SLUČAJU PROBLEMA:

1



Provjerite svoju internet konekciju

2



Provjerite kabel za napajanje

3



Provjerite da Bridge ne leži na vašem internetskom prijemniku

4



Provjerite radi li Wi-Fi na uređaju od vašeg davatelja internetskih usluga ispravno

5



Ako ovo ne riješi vaš problem, obratite se distributeru/instalateru ili službi za korisnike putem aplikacije.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

BRIDGE:

Indeks zaštite: IP30.

Radna temperatura: +5 °C to 40 °C.

Max. nadmorska visina za rad: < 2000 m.

Kategorija onečišćenja: Klasa 2.

Vlažnost za rad: 30% to 85%.

Dimenzije (d x š x v) 172 x 72 x 16 mm.

ABS-PC plastična kutija.

RADIO:

Io-homecontrol:

868.0 Mhz - 868.6 Mhz ERP < 25 mW

868.7 Mhz - 869.2 Mhz ERP < 25 mW

869.7 Mhz - 870.00 Mhz ERP < 25 mW

Zigbee: 2.4 Ghz – 2.4835 Ghz ERP < 100 mW

Wi-Fi: 2.4 Ghz – 2.4835 Ghz ERP < 100 mW

Okvirni radio domet: 200 m na slobodnom polju, do 20 m kroz 2 zida

UTIKAČ ZA NAPAJANJE:

230 V ~ 50 Hz napajanje.

5 V  2A.

atlantic

Nobel Corporation d.o.o.

Bleiburških žrtava 68, 88 000 Mostar, BiH

Tel.: +387 (0)36 320-556/**E-mail:** info@nobel.ba

www.nobel.ba